





中文说明书

VHF 对讲机

IC-F3108D

UHF 对讲机

IC-F4108D

艾可慕 Icom Inc.

重要事项

在使用前请认真阅读该说明书。

请保存好本手册,该说明书包含了关于IC-F3108D和IC-F4108D的重要的使用说明。

专门用语

	专门用语定义
危险!	有可能发生身体伤亡或者引发爆炸的危险。
警告!	也许会发生身体伤害,火灾或者触电事故。
警示	警示也许会损害设备。
注意	如果忽视,也许会发生身体伤害,火灾或 者触电事故

- ! 危险 绝不能将电池短路。
- ! 危险 请使用原装电池,假冒有可能存在隐患
- 1 警告 在通信时,绝不能使对讲机天线距离身体的裸露部位太近,尤其是眼睛和脸部。保证对讲机的麦克风距离嘴5-10厘米,垂直讲话,可以保障通话质量最好。

! 警告

请使用ICOM生产的充电器等配件。

请勿在不确定发射的情况下按PTT按键。

请不要将对讲机放置到雨、雪、水等环境中。

请勿因为任何原因私自拆装对讲机。

请不要将机器放到低于 - 30°C或者高于 60°C的环境中,避免

阳光直射。否则机器的性能无法得到保障。

请不要将电台放置在尘土飞扬的环境中使用


目录

1	附件
	■ 随机附件
	■ 配套附件 1
2	面板介绍
	■ 前面板、机顶、侧边 ····· 4
	■ LED 指示灯 6
	■ 编程按键功能 7
3	基本操作
	■ 开机9
	■ 频道选择9
	■ 呼叫操作 ・・・・・・・・10
	■ 接收和发射10
	■ 设置麦克风增益12
	■ 设置静噪等级 · · · · · · · 12
	■ 设置提示音等级13
	■ 设置铃音等级 · · · · · · 13
	■ 输出功率选择14
	■ 优先A频道选择 · · · · · · · 14
	■ MDC 1200系统 · · · · · · 14
	■ 单独职守紧急呼叫 · · · · · · 14
	■ 紧急呼叫・・・・・・ 14
4	IDAS 操作
	■ IDAS 操作 · · · · · · · · · 15
	■ IDAS-Trunk 集群操作15
	■ 接收呼叫・・・・・・15
	■ 发送呼叫 ・・・・・・16
	■ 发送位置数据 ・・・・・・16
	■ 发送状态信息 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	■ 加密功能 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
5	电池充电
	■ 相关电池警告・・・・・・ 17
	■ 电池充电 ・・・・・・18
6	配件
	■ 声控功能

1 附件

■ 随机附件

下列为随机配件



■ 配套附件

◇天线安装

请按下图安装天线

注意: 在发射时一定要安装天线使用,否则容易造成机器的损害。




配件 1

◇ 背夹的安装与拆卸

➡ 请按下图安装背夹:




➡ 请按下图的步骤拆卸背夹:



◇ 电池的安装与拆卸


➡请按下图步骤1、步骤2安装电池



1 配件


➡ 请按下图步骤1、步骤2拆卸电池

小心! 不要使用手指甲,否则很容易弄伤,可使用硬币或螺丝刀小心翘起卡扣。




◇ 防尘盖的安装与拆卸

➡ 请按下图步骤安装或者拆卸防尘盖:



■ 前面板、机顶、侧边



1 频道选择

可以选择频道或者扫描列表,依据编程而定。

2 音量控制旋钮 [VOL]

可以开启或者关闭手持机,同时调整音量输出。

- 3 LED 指示灯(p. 6)
 - ➡ 发射时红灯*。
 - *当使用电池盒时,LED指示灯为橘红色。
 - ➡ 绿灯表示接 收或者静噪打开状态,
 - ★ 使用2/5音频时,指示灯橘红色闪烁,此功能要编程才能使用。

4 耳机插口 [SP MIC]

用户可以连接外部耳机、声控线或者读写频率使用。



- 5 下键 [Lower]
- 6 上键 [Upper]

由经销商提供编程按键服务。 (p. 7)

7 PTT 按键 [PTT]

按住发射,松开返回到接收状态。

8 天线接口

连接天线。

■ LED 指示灯

LED指示灯有各种状态,其状态如下:

(参考; R=Red红, G=Green绿, O=Orange橘)



•TX:发射信号时,显示红灯。

R*
• RX:接收信号时,显示绿灯。
G
• 呼叫LED (0N):接收匹配的2、5音频信号时,指示灯开启。
0
• 呼叫LED (Blink):接收匹配的2、5音频信号时,指示灯闪烁。
• 快/慢扫描 快/慢扫描开启后,指示灯闪烁。
・电池电量低1: 需对电池充电(闪烁很慢) G G G
• 电池电量低2: 必须对电池充电(闪烁很快) [G]
•发射低电量1:发射状态时,检测到低电量。
R*
•发射低电量2: 发射状态时,检测到很低电量。
R* R* R*
• 频道错误:选择的是一个没有输入频率的频道。
R O R O R O R O R O R O R O R O O R

* 连接的是电池盒则为橘色灯(或者闪烁)

■ 编程按键功能

[Upper]上键 和 [Lower]下键可指定以下功能,有关编程详情请向经销商咨询。

SCAN/扫描

扫描开始/停止

当设置为开机扫描或者自动扫描时,按此按键可以暂停扫描,在一定时间内恢复扫描。

PRIORITY A CHANNEL/优先A频道、PRIORITY B CHANNEL/优先B频道 按下选择优先A频道或者优先B频道。

PRIORITY A CHANNEL (REWRITE)/优先A频道(复写), PRIORITY B CHANNEL (REWRITE)/优先B频道(复写)

- ➡ 按下选择优先A频道或者优先B频道。
- ➡按住 [Prio A (Rewrite)] 或 [Prio B (Rewrite)] 1秒钟进 入指定优先A频道或者优先 B频道操作。

MEMORY CHANNELS 1, 2, 3, 4/记忆频道1, 2, 3, 4 按下此键直接选择记忆频道1, 2, 3, 4。如需编程请向经销商咨询。

单独值守/LONE WORKER (p. 23)

- ➡ 按一下关闭此功能。
- ➡ 按住开启此功能。
 - •开启了此功能,紧急功能也将自动开启。

监听(音频)MONITOR, MONITOR (AUDIBLE)

- ➡ 按下监听或者关闭带有CTCSS (DTCS) 或者 2/5-音频的信号声音
- ➡ 根据预先设置,按住此键取消扫描!

锁定按键 /LOCK

按住此按键可以开启或关闭锁定功能。有些按键功能除外: [监听]、「呼叫]、「紧急]、「监视]、「单独值守]。

高/低功率按键 HIGH/LOW

可以选择输出的功率。

脱网按键/TALK AROUND

开启或者关闭脱网 (双工操作)功能。

DTMF 自动拨号按键/DTMF AUTODIAL

按住发送 DTMF 编码。

宽带/窄带选择 WIDE/NARROW

- ⇒ 按下选择宽带(20或25kHz两种带宽可选,需软件编程)。
- 按住选择窄带。

呼叫/CALL, 呼叫A/CALL A, 呼叫B/CALL B

按下发射2/5音频编码(根据使用系统指定呼叫按键)。

紧急按键/EMERGENCY

按住发射紧急呼叫。

监视按键/SURVEILLANCE

➡ 按一下关闭此功能,按住此键开启此功能。

警示音/SIREN

按住可以不停的发出不同于紧急报警的汽笛警示音。

加密/ENCRYPTION

在数字模式可以开启和关闭语音加密功能。

播报功能/ANNOUNCE

开启或者关闭英文频道播报功能。

■ 开机

% 在使用前,请保证电池可以正常工作使用。

➡ 旋转音量旋钮 [VOL] 开机

■ 频道选择


可以使用下列方法中的一种进行频道选择:

- •使用[ROTARY SELECTOR]频道旋钮。
- •使用[MR-CH 1] -[MR-CH 4]记忆频道按键选择。
- •使用[Prio A], [Prio B], [Prio A (Rewrite)]和[Prio B (Rewrite)] 进行选择。

■ 呼叫操作

当您采用的是音频信令进行通话时(除去CTCSS和DTCS)在通话前需要进行信令编码编辑,才能进行全呼、组呼、和选呼的编码发送。

- 1 根据您系统的设置,来进行2/5音频的发射编码选择。
- 2 按[呼叫]按键进行呼叫发射。(需提前指定按键功能)
- 3 发射后,就可以正常进行通话了。





■ 接收和发射

// 注意:使用前,请安装天线,以防止损坏发射机。

接收:

- 1 音量开关开启发射机。
- 2 旋转[频道旋钮]或者[MR-CH 1] [MR-CH 4]选择需要的频道。
- 3 接收到信号后,使用音量旋钮进行音量选择。

发射:

等到频道信号变得清晰, 并且不受干扰。

- 1 按 住PTT, 对准麦克风, 进行正常语音通话就可以了。
- 2 松开[PTT] 返回到接收模式。
- // 重要:为了能正常传送语音
 - 1. 不要长时间按住[PTT]。
- 2. 保障嘴离麦克风5-10厘米的距离,使用正常语音语速通话。

◇ 发射注意事项

•禁发功能

根据下列的条件,发射机有几种禁发的功能:

- 频道处于静音状态(仅限PMR)。
- 频道外干忙状态。
- 与CTCSS亚音不匹配。
- 选择"只接收"模式。

•发射限时功能

根据设置的发射限制时间,对发射机进行停止发射的功能。

•判罚计时器

一旦开启发射限时功能,此计时器就是设置停止发射的时间。

•PTTID 呼叫

在按下PTT按键和松开PTT后可以发送一个ID编码。

◇DTMF 发射

如果指定[DTMF自动发射]按键,DTMF自动拨号功能可以使用 •按下[DTMF自动发射]按键,编码将自动发射。

◇ 接收击晕、遥毙、激活指令


需要编程,详询经销商。

■ 设置麦克风增益

- 1 关闭对讲机
- 2 将频道设置到16频道。
- 3 按住[Upper]同时打开机器电源, 进入麦克风调整模式。
- 4 按[Upper]键增加麦克风增益,按 [Lower]减少麦克风增益。
 - •增益变化范围1(最小)-4(最大)
 - •每按一次按键都会有提示音。 如果按键次数超出增益范围,将 有出错提示音。
- 5 关机再开机就退出设置模式。


// 注意:

- •此功能需要预先设置,详情请咨询经销商。
- 当使用VOX声控功能时,建议设置麦克风增益为3,当然也可以 根据您的需要进行设置。



■ 设置静噪等级

- 1 关闭对讲机
- 2 将频道设置到除16频道以外的频道。
- 3 按住[Upper]同时打开机器电源, 进入静噪等级调整模式。
- 4 按[Upper]键增加静噪等级,按 [Lower]减少静噪等级。
 - •增益变化范围0(关闭静噪)-9 (等级最强)
 - •每按一次按键都会有提示音。 如果按键次数超出调整范围,将 有出错提示音。
- 5 关机再开机就退出此模式。



//注意:此功能需要预先设置,详情请咨询经销商。

■ 设置提示音等级

提示音功能可以开启和关闭,当提示音打开,其音量等级可调整。

1 关闭对讲机。

2 将频道设置到除16频道以外的频道。

3 按住[Lower]同时打开机器电源, 进入提示音设置模式。


4 按 [Upper]键循环调整提示音等级, 按[Lower]则开启或者关闭提示音功 能。

•等级变化范围1-5。

•每按一次按键都会有提示音。

5 关机再开机就退出设置模式。

%注意:此功能需预先设置,请咨询经销商。



■ 设置铃音等级

- 1 关闭对讲机。
- 2 将频道设置到16频道。
- 3 按住[Lower]同时打开机器 电源, 讲入铃音设置模式。
- 4 按 [Upper]键增加等级,按 [Lower]减少等级,循环调节。
 - •等级变化范围1-5。
 - •每按一次按键都会有提示音。 当前音量大小可以听到。
- 5 关机再开机就退出设置模式。



//注意:此功能需预先设置,请咨询经销商。

■ 输出功率选择

如果对讲机需要高低功率指定功能,则必须预先设置按键功能。 当使用电池盒或者电池的电量很低时,其输出功率自动切换至 低功率 "Low 1",其指示灯的状态为 "Low Battery 2" (低 电量2)。

- ➡ 按[High/Low]设置按键选择输出功率。
 - •一声提示音为低功率"Low 1"。
 - •两声提示音为低功率"Low 2"。
 - •三声提示音为高功率"High"。

■ 优先A频道选择

当有下列情况之一时,机器将自动选择优先A频道。

- 开机 优先A频道选择设置为开机选择。
- 自动复位 自动复位后优先A选择。

■ MDC 1200系统

MDC 1200可以提高对讲机的能力。它有PTTID和紧急信号功能

■ 单独职守紧急呼叫

需要设置按键,每隔一段时间自动发送一个信号。

■ 紧急呼叫

紧急情况下,在指定频道发送紧急信号,直到关机或者收到5音频指 令码为止。需要预先设置,请向经销商咨询。

4 IDAS 操作

■ IDAS 操作

IC-F3108D和IC-F4108D是Icom的数字机器,满足6.25 kHz频道辐射要求,可以提高频道及频道利用率。

// 注意:在IDAS操作时,BIIS 1200和MDC 1200系统不能使用。

■ IDAS-Trunk 集群操作

IDAS-Trunk 集群系统是在集群中使用最少的信道实现最多的通话组。使用频道旋钮在IDAS-Trunk 区域组中选择记忆频道。

■ 接收呼叫

◇接收呼叫铃声

- 1 当接收到一个呼叫铃音
- •对讲机将自动发送确认。
- · LED 指示灯闪烁橘色。
- •有提示音响起
- 2 按住[PTT], 开始讲话
- 3 松开[PTT]返回接收模式。

》注意:指示灯和提示音需要预先编程设置。

◇接收击晕、遥毙、激活信号

当接收到一个击晕、遥毙(根据预先设置,无需接入码匹配)后, 机器自动发送确认信息后,机器就不能接收或发射了。

- 当接收击晕指令后, 机器可以再接收激活命令激活使用。
- 当接收遥毙指令后,机器红绿灯交替闪烁,且只能重新写频使用。

◇接收远程监听货射频检测呼叫

- 当接收远程监听指令后,机器自动发射确认信息,然后可发送音频信号。
- 当接收射频检测呼叫指令后,机器自动发射确认信息。

IDAS操作 4

■ 发送呼叫

IDAS 可以进行选呼和组呼操作。

◇发送紧急呼叫

当按住[Emergency]键时发送紧急数字呼叫,根据预先编程设置,可以 发送一次或者重复发送紧急呼叫等。

■ 发送位置数据

当使用HM-171GP或者其他的GPS接收设备时,在下列情况下其位置信息将自动发送。

- 发送状态呼叫
- 设置 'Send with Status Call' 项目为'Enable'。
- 发送紧急呼叫
- 设置 'Send with Emergency'项目为'Enable'。
- 发送语音呼叫
- 设置 'Send with Voice Call' 项目为'Enable'。

■ 发送状态信息

状态信息发送设置开启后, 其状态信息将自动发送。

- 在 'Power ON Status' 或 'Power OFF Status' 项目中设置。
- 在 'Power Status ID'选项中选择目的台站ID。

■ 加密功能

内置数字语音加密可使得通话更安全。

按预设[Encryption]键开启或者关闭加密功能。

5 电池充电


■ 相关电池警告

- 警告:不正确的操作锂离子电池会导致冒烟、失火或者爆炸,还可以 削弱电池的性能或者损坏电池。
- •警告: 只能使用指定的, 经过测试和认证的ICOM的电池, 使用第三方的或者假冒的伪劣的电池都可能导致冒烟、失火或者爆炸。
- 绝不能在极热的环境下给电池充电,如靠近明火、炉火、暴露在强烈的阳光下的汽车内或者阳光直射的环境下,这时电池的保险设置和保护电路会阻止充电或者损坏,从而导致发热、爆炸,甚至失火。
- 避免电池受到强烈的撞击。即使电池的表面看起来完好,但内部的电池芯也有可能损坏,在这种情况下如果连续使用可能导致发热、冒烟甚至火灾。
- 绝不能使电池短路。不能将其与金属物体,如项链和发卡等一起运送 或者安放。这样可能导致电池的发热、爆炸甚至火灾。
- 绝不能私自修改或者分解电池,以避免破坏电池的保险装置和保护电路而发生发热、爆炸和火灾。
- 绝不能在温度超过 +50 摄氏度的环境中放置或使用电池,如靠近火源、明火、炉子、暴露于强烈的阳光下的汽车内或者阳光直射的环境下都会导致发热、爆炸和火灾,都会影响到电池的性能甚至缩短电池的寿命。
- 绝不能把电池浸在雨、雪、海水或者任何液体中,如果电池湿了,在 使用前一定要先擦干净,不能使用湿电池或者给湿电池充电。
- •绝不能焚烧旧电池,因为电池里面的气体可能导致爆炸。
- •绝不能焊接电池接头,这可能导致电池发热、爆炸、冒烟或者着火。
- 绝不能将电池用于其他设备或者其他目的,电池只能用于指定的机器中,否则可能导致发热、爆炸、冒烟或者着火。
- 在规定的时间内完成电池充电,停止充电并将电池从充电器上取下, 这时如果继续充电可能会导致过热失火或者爆炸。
- •在电池的使用、充电或者存储过程中,如果发现其有异常的气味、热度、变色、变形等情况时,要立即停止使用,并与经销商联系。
- •如果电池的液体泄漏并沾到皮肤上,要立即用清水清洗。
- 如果电池的液体溅到眼睛里,这可能导致失明,此时不要揉眼睛,请用清水清洗并立即就医。
- 绝不能将电池放进微波炉、高压容器或者电磁炊具内。这可能导致失火、过热或者爆炸。

电池充电

- 5
- 小心! 绝不能把湿的、有污垢的电池进行充电,这会使充电器腐蚀或者损坏,因为充电器不是防水的。水可以轻易的进入充电器。
- •将电池在+10摄氏度到+40摄氏度的温度内充电,当在指定的温度外进充电时,电池可能过热或者爆炸,并且影响电池的性能和寿命。
- •电池应该在-20摄氏度到+60摄氏度的环境内使用,在非指定的温度 外可能损坏电池的性能和寿命。
- •在长时间不使用电池时,要避免电池充满电或者完全没有电或放置 在40摄氏度以上的环境中,因为这样会缩短电池的使用寿命。如果 长时间不使用电池,应该将电池放完电后从机器上取下,或者使用 到电池显示为中等电量的时候,将电池放置到阴凉、干燥、低于25 摄氏度的环境下妥善保存。

■ 电池充电




充电时, 充电器显示红灯, 充电成后, 充电器显示绿灯。

6 配件

■声控功能

附件连接

- 1 旋转 [VOL] 关闭对讲机。
- 2 拆开防尘盖。
- 3 连接附件如下图:



◇声控功能的开启和关闭

- 1 美闭对讲机。「ROTARY SELECTOR]
- 2 将频道设置到除16频道以外的频道。
- 3 按住[PTT]和[Upper]同时打开机器 电源,开启和关闭声挖功能。
- •一声提示音为关闭声控功能。
- •两声提示音为开启声控功能。



%注意:此功能需预先设置,请咨询经销商。

◇设置声控功能增益

- 1 连接声控功能附件
- 2 关闭对讲机。
- 3 将频道设置到16频道。
- 4 按住[PTT]和[Upper]同时打开机器电源,进入VOX声控增益调整设置模式。
- 5 按 [Upper]键增加等级,按[Lower]减少等级。
- •等级变化范围1(最小)-10(最大)。
- •每按一次按键都会有提示音。当前音量大小可以听到。
- 6 美机再开机就退出设置模式。 //注意:此功能需预先设置,同时需设置麦克风增益,请咨询经销商。

Count on us!	

Icom Inc.

1-1-32 Kamiminami, Hirano-ku, Osaka 547-0003, Japan